


防水タイプ IP67 **防犯アラーム** ライト機能付き

- 防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫!
- 本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい!
- ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!

使用方法

ご使用前に必ずパッケージ中折面の「電池交換方法」「安全上の注意」をお読みください。

- ご使用になる前に中折面の“電池の交換方法”①②を参考に、電池フタを1度外し、電池シートを抜きます。



型番	PSA-GB
アラーム音量	90dB/1m(公的機関試験結果)
アラーム連続吹鳴時間	約40分(新品電池使用時)
使用電池	CR2032×2個(テスト用内蔵)
LEDライト	ブルーLED2個
保護等級	IP67 耐塵形・防浸形
本体サイズ	約H76×W40×D21mm (キーホルダー・ストラップは含まない)
本体重量	約40g(電池含む)
本体素材	ABS樹脂

*製品の仕様は性能改善などの理由により変更されることがありますので、予めご了承ください。

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

お客様相談室
時間:月~金の9時30分~12時
13時~17時30分
*土、日、祝日を除く。

TEL:048-294-4945
FAX:048-294-4948
http://www.revex.jp/

508102

MADE IN CHINA


電池の交換方法

新品のボタン電池CR2032を2個ご用意ください。


- 定期的に動作確認することをおすすめします。
- アラーム音が小さくなりましたら、電池の交換時期です。

下記の手順に従って、電池を交換してください。


*ネジ山がつぶれる恐れがありますので、精密ドライバー等でネジ山にあったドライバーをご使用ください。



- 1 本体裏面の電池フタのネジ2個を⊕ドライバーで外します。



- 2 電池フタの左側のすき間に爪や先の尖った物でフタを持ち上げ、電池フタを外します。
※この時、ネジ2個がなくならないようご注意ください。



- 3 古い電池を取り出し、新しい電池を⊕が上を向くように2個重ねて入れます。

- 4 上下の向きに注意して電池フタを戻し、ネジを締めます。
※この時、ネジが緩んでいまして水が入りますのでご注意ください。

- 5 電池交換後は必ず動作確認してください。

安全上のご注意 よくお読みください。

警告

- ボタン電池は飲み込むと大変危険です。電池交換の際は慎重に取り扱い、小さなお子様の手にはふれないように注意してください。万が一誤って飲んでしまった場合は、大至急病院へ行き、適切な治療を受けてください。
- 大音量のアラームが鳴りますので、絶対に耳のそばで動作させないでください。難聴になる恐れがあります。特に、小さなお子様を持たせる場合は、保護者の方がよく注意してください。

使用上の注意

故障の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- 本機は防浸形ですが、長時間水に浸けないでください。
- 故意に強い衝撃をあてないでください。
- ストラップを持って振り回さないでください。
- 40℃以上の高温の場所に放置しないでください。
- 分解・改造をしないでください。

本製品は大音量で相手を威圧するためのもので、犯罪防止を保証するものではありません。万一の盗難・事故・トラブルなどによる損害につきまして、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

保証規定 保証期間はご購入後6ヶ月です。

本商品を購入後6ヶ月以内に発生した故障、不具合の場合は下記の無償保証規定に従って無償で修理又は交換いたします。故障の原因を明確にして当社までご連絡ください。本商品には保証書はついていません。お買い求めになった店舗のレシートの写しを保証書に代えて保管してください。無償保証を行う時は、レシートの写しを添えて当社のお客様相談室にご連絡ください。

無償保証規定

- ・取扱説明書および本書の注意書きに従った正常な使用で、保証期間内に故障した場合、無償修理又は交換いたします。
- ・故障の場合は直接、弊社のお客様相談室に電話・FAX・当社ホームページ内のメールフォームなどでご連絡ください。
- ・無償保証に該当する故障の場合は往復の送料は弊社が負担いたします。

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となり、**運送費・諸掛費用はお客様のご負担となります。**

- ①使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
- ②お買い上げ後の落下、取付場所の移動、輸送、不適当保存による故障および損傷。
- ③火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障。
- ④一般家庭以外(例えば業務用の繁雑、長期使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤お買い上げ日を証明するレシートの写しが無い場合。

*本保証書規定は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in JAPAN.